

# ANLEITUNG WÄRMEPLATTE "Comfort"

## Modell: BOWP-25, BOWP-30, BOWP40, BOWP50 & BOWP60

1. Nehmen Sie die Wärmeplatte zusammen mit den 4 gelben Kunststoffstangen aus der Verpackung
2. Die Wärmeplatte hat 4 Öffnungen in den Ecken der Unterseite. Diese Klemmraster drücken Sie nach hinten und führen die Stangen ein. Achten Sie darauf, dass das schwarze Ende unten ist.
3. Durch erneutes Drücken des Klemmmechanismus können sie die Arretierung lösen und die Höhe der Stangen verändern.
4. Stellen Sie die Wärmeplatte an einen beliebigen Ort auf und stecken Sie das Netzkabel ein. Nach ca. 30 Minuten ist die Wärmeplatte ausreichend angeheizt.
5. Regulieren Sie die Höhe der Wärmeplatte entsprechend der Grösse der Küken. **Wichtig!!!** Der Abstand der Platte vom Boden sollte so eingestellt sein, dass ein Küken darunter stehen kann.
6. Bitte korrigieren Sie die Höhe der Wärmeplatte wöchentlich entsprechend der Kükengrösse.
7. Um zu wissen, ob die Küken die richtige Wärme haben, beobachten Sie bitte die Tiere sehr aufmerksam und stellen Sie sicher, dass sie ruhig sind und nicht hektisch. Benutzen Sie kein Thermometer dafür. Stehen die Küken zu dicht aneinander unter der Platte und „piepsen“ dann ist ihnen zu kalt. Stehen sie in einem grossen Kreis drum herum dann ist ihnen zu warm. Stehen sie in einer Ecke entfernt von der Wärmeplatte dann zieht es womöglich in Ihrem Stall. Diese drei Punkte sind relevant um das Wohlbefinden Ihrer Küken zu kontrollieren und ggf. zu korrigieren. Wenn die Küken teilweise unter der Platte liegen und einige auch locker um die Platte herum stehen dann haben sie die ideale Temperatur. Die Küken machen einen relaxten Eindruck und „piepsen“ nicht laut vor sich hin dann geht es Ihnen gut.

### WICHTIG:

1. Stellen Sie die Wärmeplatte nie niedriger als 3cm Abstand zum Boden!
2. Stellen Sie die Wärmeplatte nie ohne Füsse auf den Boden!
3. Benutzen Sie die Wärmeplatte nie mit der Wärmefläche Richtung oben!
4. Benutzen Sie Ihre Wärmeplatte in einer trockenen Umgebung!
5. Das Kabel kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist muss man das Gerät entsorgen.
6. Nach dem Gebrauch sollten Sie das Gerät reinigen. Grobe Verunreinigungen können Sie mit einem Schaber abkratzen. Ansonsten mit einem feuchten Tuch abwischen. Das Gerät niemals ins Wasser eintauchen

### TECHNISCHE INFORMATION:

220-240 Volt; Wattstärke sehen Sie am Etikett auf dem Gerät.  
Die Wärmeplatten sind mit einer Widerstandssicherung von 0,5A und einer Temperatursicherung von 120°C.  
Hergestellt nach den CE- und Umweltbestimmungen.  
WEEE Reg.-Nr. DE 86292507

### Gekauft bei:

Fieger AG – Ihr Fachversand

Schulstr. 2

9546 Untertuttwil SCHWEIZ

Tel: 052 337 47 27

Fax: 052 552 47 27

info@fieger.ch

www.fieger.ch

